

HydrO2 使用法



最先端ナノテクノロジー保護機能を兼ね備えた画期的なスプレーオンシリカシーラントです。濡れた車両表面に上HydrO2を吹きかけた後に洗い流すだけで、表面の変化を実感することができます。

【使用方法】

※よく読んでご使用ください。

取り扱い上の注意

- ・パネルが高温になりやすい環境下での作業はお控えください。しっかりと換気設備の整った、影のある場所で必ず行ってください。
- ・本製品は、温度、湿度に非常に敏感です。温度、または湿度が高いほど早く硬化してしまいます。ムラやスジをのこなさいためにも、塗布し、流し終わった後は間を空けずに拭き取り作業を行なって下さい。
- ・照明を利用することで、ムラや拭き残しを確認しやすくなります。また、拭き取りにはマイクロファイバータオルをご使用することを推奨しております。
- ・常に、製品付属の取扱説明書に従ってご使用ください。

表面の準備

塗布前に表面の準備を行うことを推奨しております。この準備工程の有無により、コーティング効果の耐久性に影響が生じますのでご了承ください。

- ・車両表面を洗浄し、残留物がない状態にしてください。
- ・可能であれば研磨工程、コーティング済みの表面を準備できるとHydrO2の効果も比例して持続します。

作業工程

- 1 直射日光の環境下では使用せず、人工照明などがある環境下でご使用ください。
- 2 車を洗って下さい。表面に油分、残留物などの汚れがない状態を作り出して下さい。
- 3 (HydrO2:水=1:6)に薄めて下さい。そして、作成した液剤をパネルに吹きかけてください。
- 4 散布後30秒以内に水で塗布部をすすぎ、表面になじませてください。散布後早ければ早いほど、水流が強ければ強いほど好ましいです。
- 5 散布→すすぎ のステップを各部位5~7回繰り返すことを推奨しています。この時、その都度の拭き取りは必要ありません。
- 6 1~5の工程が完了しましたら、乾燥した柔らかいタオルを使用し、残りが無いように完全に拭き取って下さい。